

Опции R&S®ZVA

Опция	Описание
R&S®ZVA8-B16 (Код заказа 1164.0209.08)	Прямой доступ к генератору/приемнику для 2-портового ZVA8
R&S®ZVA8-B16 (Код заказа 1164.0209.10)	Прямой доступ к генератору/приемнику для 4-портового ZVA8
R&S®ZVA24-B16 (Код заказа 1164.0209.24)	Прямой доступ к генератору/приемнику для 2-портового ZVA24
R&S®ZVA24-B16 (Код заказа 1164.0209.26)	Прямой доступ к генератору/приемнику для 4-портового ZVA24
R&S®ZVA40-B16 (Код заказа 1164.0209.40)	Прямой доступ к генератору/приемнику для 2-портового ZVA40
R&S®ZVA40-B16 (Код заказа 1164.0209.42)	Прямой доступ к генератору/приемнику для 4-портового ZVA40
R&S®ZVA50-B16 (Код заказа 1164.0209.50)	Прямой доступ к генератору/приемнику для 2-портового ZVA50
R&S®ZVA50-B16 (Код заказа 1164.0209.52)	Прямой доступ к генератору/приемнику для 4-портового ZVA50
R&S®ZVA67-B16 (Код заказа 1164.0209.67)	Прямой доступ к генератору/приемнику для 2-портового ZVA67
R&S®ZVA67-B16 (Код заказа 1164.0209.69)	Прямой доступ к генератору/приемнику для 4-портового ZVA67
R&S®ZVA8-B21 (Код заказа 1164.0009.02)	Ступенчатый аттенюатор генератора, порт 1. 70 дБ шагами по 10 дБ, мех., 8 ГГц
R&S®ZVA8-B22 (Код заказа 1164.0015.02)	Ступенчатый аттенюатор генератора, порт 2. 70 дБ шагами по 10 дБ, мех., 8 ГГц.
R&S®ZVA8-B23 (Код заказа 1164.0021.02)	Ступенчатый аттенюатор генератора, порт 3. 70 дБ шагами по 10 дБ, мех., 8 ГГц.

R&S®ZVA8-B24 (Код заказа 1164.0038.02)	Ступенчатый аттенюатор генератора, порт 4. 70 дБ шагами по 10 дБ, мех., 8 ГГц.
R&S®ZVA24-B21 (Код заказа 1164.0109.02)	Ступенчатый аттенюатор генератора, порт 1. 70 дБ шагами по 10 дБ, мех., 24 ГГц
R&S®ZVA24-B22 (Код заказа 1164.0115.02)	Ступенчатый аттенюатор генератора, порт 2. 70 дБ шагами по 10 дБ, мех., 24 ГГц.
R&S®ZVA24-B23 (Код заказа 1164.0121.02)	Ступенчатый аттенюатор генератора, порт 3. 70 дБ шагами по 10 дБ, мех., 24 ГГц.
R&S®ZVA24-B24 (Код заказа 1164.0138.02)	Ступенчатый аттенюатор генератора, порт 4. 70 дБ шагами по 10 дБ, мех., 24 ГГц.
R&S®ZVA40-B21 (Код заказа 1302.5409.02)	Ступенчатый аттенюатор генератора, порт 1, 70дБ шагами по 10 дБ, мех., 40ГГц
R&S®ZVA40-B22 (Код заказа 1302.5415.02)	Ступенчатый аттенюатор генератора, порт 2, 70 дБ шагами по 10 дБ, мех., 40 ГГц
R&S®ZVA40-B23Код заказа 1302.5421.02	Ступенчатый аттенюатор генератора, порт 3, 70 дБ шагами по 10 дБ, мех., 40 ГГц
R&S®ZVA40-B24 (Код заказа 1302.5438.02)	Ступенчатый аттенюатор генератора, порт 4, 70 дБ шагами по 10 дБ, мех., 40 ГГц
R&S®ZVA50-B21 (Код заказа 1305.5616.02)	Ступенчатый аттенюатор генератора, порт 1, 50дБ шагами по 10 дБ, мех., 50ГГц
R&S®ZVA50-B22 (Код заказа 1305.5622.02)	Ступенчатый аттенюатор генератора, порт 2, 50 дБ шагами по 10 дБ, мех., 50 ГГц
R&S®ZVA50-B23 (Код заказа 1305.5639.02)	Ступенчатый аттенюатор генератора, порт 3, 50 дБ шагами по 10 дБ, мех., 50 ГГц
R&S®ZVA50-B24 (Код заказа 1305.5645.02)	Ступенчатый аттенюатор генератора, порт 4, 50 дБ шагами по 10 дБ, мех., 50 ГГц
R&S®ZVA67-B21 (Код заказа 1305.7077.02)	Ступенчатый аттенюатор генератора, порт 1, 50 дБ с шагом 10 дБ, мех., 67 ГГц

R&S®ZVA67-B22 (Код заказа 1305.7083.02)	Ступенчатый аттенюатор генератора, порт 2, 50 дБ с шагом 10 дБ, мех., 67 ГГц
R&S®ZVA67-B23 (Код заказа 1305.7090.02)	Ступенчатый аттенюатор генератора, порт 3, 50 дБ с шагом 10 дБ, мех., 67 ГГц
R&S®ZVA67-B24 (Код заказа 1305.7102.02)	Ступенчатый аттенюатор генератора, порт 4, 50 дБ с шагом 10 дБ, мех., 67 ГГц
R&S®ZVA8-B31 (Код заказа 1164.0044.02)	Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 1, 75 дБ с шагом 5 дБ, мех., 8 ГГц
R&S®ZVA8-B32 (Код заказа 1164.0050.02)	Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 2, 75 дБ с шагом 5 дБ, мех., 8 ГГц
R&S®ZVA8-B33 (Код заказа 1164.0067.02)	Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 3, 75 дБ с шагом 5 дБ, мех., 8 ГГц
R&S®ZVA8-B34 (Код заказа 1164.0073.02)	Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 4, 75 дБ с шагом 5 дБ, мех., 8 ГГц
R&S®ZVA24-B31 (Код заказа 1164.0144.02)	Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 1, 35 дБ с шагом 5 дБ, мех., 24 ГГц
R&S®ZVA24-B32 (Код заказа 1164.0150.02)	Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 2, 75 дБ с шагом 5 дБ, мех., 8 ГГц
R&S®ZVA24-B33 (Код заказа 1164.0167.02)	Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 3, 75 дБ с шагом 5 дБ, мех., 8 ГГц
R&S®ZVA24-B34 (Код заказа 1164.0173.02)	Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 4, 35 дБ с шагом 5 дБ, мех., 24 ГГц
R&S®ZVA40-B31 (Код заказа 1302.5444.02)	Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 1, 35 дБ с шагом 5 дБ, мех., 40 ГГц
R&S®ZVA40-B32 (Код заказа 1302.5450.02)	Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 2, 35 дБ с шагом 5 дБ, мех., 40 ГГц
R&S®ZVA40-B33 (Код заказа 1302.5467.02)	Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 3, 35 дБ с шагом 5 дБ, мех., 40 ГГц

R&S®ZVA40-B34 (Код заказа 1302.5473.02)	Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 4, 35 дБ с шагом 5 дБ, мех., 40 ГГц
R&S®ZVA50-B31 (Код заказа 1305.5716.02)	Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 1, 35 дБ с шагом 5 дБ, мех., 50 ГГц
R&S®ZVA50-B32 (Код заказа 1305.5722.02)	Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 2, 35 дБ с шагом 5 дБ, мех., 50 ГГц
R&S®ZVA50-B33 (Код заказа 1305.5739.02)	Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 3, 35 дБ с шагом 5 дБ, мех., 50 ГГц
R&S®ZVA50-B34 (Код заказа 1305.5745.02)	Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 4, 35 дБ с шагом 5 дБ, мех., 50 ГГц
R&S®ZVA67-B31 (Код заказа 1305.7119.02)	Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 1, 35 дБ с шагом 5 дБ, мех., 67 ГГц
R&S®ZVA67-B32 (Код заказа 1305.7125.02)	Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 2, 35 дБ с шагом 5 дБ, мех., 67 ГГц
R&S®ZVA67-B33 (Код заказа 1305.7131.02)	Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 3, 35 дБ с шагом 5 дБ, мех., 67 ГГц
R&S®ZVA67-B34 (Код заказа 1305.7148.02)	Ступенчатый аттенюатор приемника, порт 4, 35 дБ с шагом 5 дБ, мех., 67 ГГц
R&S®ZVAB-B4 (Код заказа 1164.1757.02)	Термостатированный кварцевый генератор (ОСХО)
R&S®ZVAB-B14 (Код заказа 1305.6306.02)	Универсальный интерфейс, (Порт ввода/вывода для обработчика, цифровые входы/выходы)
R&S®ZVAB-K2 (Код заказа 1164.1657.02)	Временная область (TDR), (для R&S®ZVA, R&S®ZVB, R&S®ZVT)
R&S®ZVAB-K30 (Код заказа 1164.1828.02)	Измерение коэффициента шума на 2-х портовых устройствах (для R&S®ZVA и R&S®ZVT с опцией R&S®ZVA-K17 (с полосой 5 МГц))
R&S®ZVA-K4 (Код заказа 1164.1863.02)	Преобразование частоты

R&S®ZVA-K5 (Код заказа 1311.3134.02)	Измерения параметров смесителей с векторной коррекцией требуется наличие R&S®ZVA-B16, R&S®ZVA-K4 и 4-портового устройства R&S®ZVA
R&S®ZVA-K6 (Код заказа 1164.1540.02)	Реальные дифференциальные измерения требуется второй внутренний источник
R&S®ZVA-K7 (Код заказа 1164.1511.02)	Импульсные измерения, Время записи 3 мс
R&S®ZVA-K9 (Код заказа 1311.3128.02)	Измерения времени задержки смесителя со встроенным гетеродином. требуется наличие R&S®ZVA-B16
R&S®ZVA-K10 (Код заказа 1164.1805.02)	Измерение группового времени задержки на большом расстоянии, требуется наличие R&S®ZVA-B16, R&S®ZVA-K9, R&S®ZVA-K4 и VISA I/O BIB
R&S®ZVA-K27 (Код заказа 1164.1892.02)	Два встроенных генератора импульсов (для R&S®ZVA и R&S®ZVT)
R&S®ZVA-K31 (Код заказа 1317.8938.02)	Измерения коэффициента шума с преобразованием частоты для R&S®ZVA и R&S®ZVT требуется наличие R&S®ZVA-K4 и R&S®ZVA-K30 (программная опция)
R&S®ZVA-B7 (Код заказа 1164.1492.02 / 1164.1492.03)	Импульсные измерения, Время записи 25 мс (для 2-/4-портовой модели)
R&S®ZVA-B9 (Код заказа 1305.6541.02 (ZVA8) / 1305.6541.03 (ZVA24,ZVA40) / 1305.6541.04 (ZVA50,ZVA67)	Набор кабелей для R&S®ZVA-K9 использовать внутренний ответвитель R&S®ZVA для генерации двухтонального сигнала
R&S®ZVA-K17 (Код заказа 1164.1070.02)	Полоса приемника 5 МГц (требуется R&S®SGS-B16)
R&S®ZVAX24 (Код заказа 1311.2509.02)	Настраиваемое формирование сигнала для измерений на активных компонентах
R&S®ZVA-U116 (Код заказа 1312.7733.02)	Обновление ЦП FMR7 до FMR11 для R&S®ZVA, ZVT, Включая обновление до Windows Embedded Standard 7

R&S®ZVA-U116 (Код заказа 1312.7733.03)	Обновление ЦП FMR6 до FMR11 для R&S®ZVA. Включая обновление до Windows Embedded Standard 7
R&S®ZVA-U116 (Код заказа 1312.7733.04)	Обновление ЦП FMR6 до FMR11 для R&S®ZVT. Включая обновление до Windows Embedded Standard 7
R&S®ZVA-U116 (Код заказа 1312.7733.06)	Обновление ЦП FMR9 до FMR11 для R&S®ZVA, ZVT, Включая обновление до Windows Embedded Standard 7
R&S®ZVAB-U96 (Код заказа 1305.7419.02)	Обновление FMR7/x до FMR9/6. Все R&S®ZVA и R&S®ZVT
R&S®ZVAB-U96 (Код заказа 1305.7419.03)	Обновление ЦП FMR6 5 до FMR9 6 для R&S®ZVA. Все R&S®ZVA, включая R&S®ZVA67, R&S®ZVA110
R&S®ZVAB-B18 (Код заказа 1164.0715.03)	Съемный флэш-накопитель на 4 Гб, для R&S®ZVA, R&S®ZVB с блоком управления FMR7/3 и FMR7/6
R&S®ZVAB-B18 (Код заказа 1164.0715.04)	Съемный жесткий диск на 500 Гб, для R&S®ZVA, R&S®ZVB только с заводской установкой FMR7, FMR9 и FMR11 (включая встроенное ПО)
R&S®ZVAB-B19 (Код заказа 1164.1111.03)	Дополнительный съемный флэш-накопитель на 4 Гб, для R&S®ZVA, R&S®ZVB с блоком управления FMR7/3 и FMR7/6, требуется опция ZVAB-B18 (1164.0715.03)
R&S®ZVAB-B19 (Код заказа 1164.1111.04)	Дополнительный съемный жесткий диск на 500 Гб. для R&S®ZVA, R&S®ZVB с блоком управления FMR7/3 и FMR7/6, требуется опция ZVAB-B18 (1164.0715.04)
R&S®ZVAB-B19 (Код заказа 1164.1111.05)	Дополнительный съемный жесткий диск на 500 Гб. для R&S®ZVA, R&S®ZVB с блоком управления FMR9, требуется опция ZVAB-B18 (1164.0715.04)
R&S®ZVAB-B19 (Код заказа 1164.1111.06)	Дополнительный съемный жесткий диск на 500 Гб, включая Встроенное ПО. для R&S®ZVA со встроенным ПО FMR11 контроллера, для R&S®ZVA/ZVB с необходимой опцией R&S®ZVAB-B18 (1164.0715.04)